

Directions for use:

1. Pour dry breading mixture into the base of the box.
2. Place the sifter into position over the base.
3. Arrange the completely thawed and dried food to be battered on the sifter.
4. Place the lid into position on top of the the sifter and base. Hold the handles of the lid and base together on each side of the batter box.
5. Flip the batter box upside down and back up a couple of times to coat the food with the breading mixture while holding the handles together securely with one hand on each side of the box.
6. Return the batter box to the upright position and shake gently from side to side so that the excess dry breading mixture returns to the base of the box. Place the batter box onto a table top and open the lid. Remove the completely battered food which should now be ready for frying.

Directives:

1. Verser le mélange de chapelure sèche au fond de la boîte.
2. Mettre le tamis en place au-dessus de la base.
3. Placer les aliments entièrement décongelés et séchés sur le tamis.
4. Mettre le couvercle en place, au-dessus du tamis et de la base. Joindre les poignées du couvercle et de la base de chaque côté de la boîte à paner.
5. Retourner à quelques reprises la boîte à paner à l'envers et à l'endroit pour bien enrober les aliments de panure, tout en maintenant fermement les poignées ensemble avec une main de chaque côté de la boîte.
6. Remettre la boîte à paner à l'endroit, puis secouer légèrement de façon horizontale afin que le surplus de chapelure sèche redescende au fond de la boîte. Placer la boîte à paner sur un comptoir et ouvrir le couvercle. Retirer les aliments entièrement enrobés, qui sont alors prêts pour la friture.

Modo de empleo:

1. Vierta la mezcla para rebozar deshidratada en la base de la caja.
2. Coloque el tamiz en su lugar sobre la base.
3. Disponga el alimento completamente descongelado y deshidratado que desea rebozar en el tamiz.
4. Coloque la tapa en su lugar sobre el tamiz y la base. Sostenga juntas las agarraderas de la tapa y la base a cada lado de la caja para rebozar.
5. Voltee la caja para rebozar hacia abajo y hacia arriba un par de veces para recubrir el alimento con la mezcla para rebozar mientras sostiene las agarraderas juntas, en forma segura, con una mano a cada lado de la caja.
6. Vuelva a colocar la caja para rebozar en su posición normal y sacúdala ligeramente de lado a lado para que el exceso de mezcla para rebozar caiga en la base de la caja. Coloque la caja para rebozar sobre la mesa y abra la tapa. Extraiga el alimento completamente rebozado y listo para freír.



Easy to Clean!  
Facile à nettoyer!  
¡Fácil de limpiar!



Hand Wash  
Lavage à la main  
Lavado manual